

623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 12 Тел/факс: +7 (343) 351-05-07 (многоканальный) e-mail: market@eridan-zao.ru; http://www.eridan.ru

Программа конфигуратор для ИЗВЕЩАТЕЛЯ

пожарного теплового взрывозащищенного ИП101-07а-RS

Руководство пользователя

Перед началом использования устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

Издатель: АО «Эридан»

Адрес: 623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 12

Тел.: 8 (800) 333-53-07, 8 (343) 351-05-07

<u>market@eridan-zao.ru</u>

www.eridan.ru

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИП101-07a-RS (NO: IP101-07a-RS-REV04)

Оглавление

1.	Минимальные требования к компьютеру	3
2.	Подключение преобразователя интерфейса RS-485	3
3.	Интерфейс программы	5
4.	Подключение к прибору	8
5.	Считывание текущей конфигурации	9
6.	Запись конфигурации в прибор	9
7.	Перезагрузка прибора	9
8.	Сохранение конфигурации в файл	9
9.	Загрузка конфигурации из файла	9

1. Минимальные требования к компьютеру

Требования к программному обеспечению:

• Операционная система: Windows 7, 8, 10.

Требования к аппаратному обеспечению:

- Персональный компьютер, удовлетворяющий минимальным требованиям установленной операционной системы;
- Клавиатура, мышь;
- Свободный USB-порт для подключения оповещателя с помощью преобразователя интерфейсов.

2. Подключение преобразователя интерфейса RS-485

Связь между компьютером и прибором осуществляется с помощью преобразователя интерфейсов USB – RS-485.

После установки драйвера и подключения преобразователя интерфейсов в системе автоматически появляется виртуальный СОМ-порт, внутренне ассоциируемый с USBразъемом, к которому подключен преобразователь интерфейсов. В операционной системе Windows 7 посмотреть номер добавленного порта можно в диспетчере устройств:

Подключение преобразователя интерфейса RS-485

	Восстановл	ение систе	мы		
Автоматическое обновление Удаленные сеансы					
Общие	Имя компьютера	Оборудов	ание	Дополнительно	
Диспет	чер устройств				
Ż	Диспетчер устройств пр установленного оборуд позволяет изменить св	оиводит спи ования на д ойства люб	исок все цанном и іого устр	его компьютере и ройства.	
		Д	испетче	р устройств	
Драйве	ры				
	Подписывание драйверов обеспечивает совместимость установленных драйверов с системой Windows. Windows Update позволяет выбрать способ подключения системы к Windows Update для поиска драйверов.				
	Подписывание драйвер	юв Уз	ел Wind	dows Update	
Профия	пи оборудования				
Ð	Профили оборудования хранить различные кон	помогают ; фигурации	устанав оборудо	ливать и вания.	
		Пр	офили о	борудования	



🔏 Конфигуратор ИП101-07а-RS — 🗆 🗙													
n 🔁 🗄 🗛	дрес: 1 😫 🔣 🛱	. 6	G	關	6								
Информация об устр	ойстве		c	Состоян	ие из	вещател	я						
Серийный номер:	561		1	Текущее	e coct	ояние:							
Версия ПО:	2.0			Норма									
Версия устройства:	0.1		V	Измерен	ная т	емперат	ypa:		24.8				
Версия протокола:	0.2		0	Скорост	ь нар	астания	температу	ры:	0				
Настройки связи	н	астро	ой	іки изве	щате	ля							
Адрес устройства:	1 🗘 P	ежим	۱¢	фиксаци	и:			C	Без	фиксаци	и		
Скорость:	19200 ~) C ¢	оиксацие	й		
Стоп бит:	1 ~ M	акси	1Ma	ально пр	редуг	редител	ьный канал	n: () Вын	ключен			
Четность:	Even ~	наче	ни		а "Вн	имание":		5	70	IIOHEN		F	
	-	акси	1M2	ально ав	зарий	ный кана	ал:	C) Вын	ключен			
									Вкл	ючен			
	3	наче	начение порога "Сработал":			9	90				-		
	Д	ифф	фференциальный канал:				• Выключен						
) Вкл	ючен			_
	C	коро	ст	гь нарас	тани	я темпера	атуры:	5	5			Ŀ	
Отправлено пакетов: 16 Принято пакетов: 15													

3. Интерфейс программы

В верхней части программы расположена панель управления программой и прибором.

В нижней части программы расположения строка состояния с информацией об отправленных и принятых пакетах.

Отправлено пакетов: 677 Принято пакетов: 675

В центре программы расположена информация о приборе и настройки оповещателя. Данная информация разделена на 4 группы:

Интерфейс программы

• Информация об устройстве

Информация об устройстве				
Серийный номер:				
Версия ПО:				
Версия устройства:				
Версия протокола:				

В данной группе отображается информация об устройстве: Серийный номер, версия ПО, устройства и протокола.

Интерфейс программы

• Состояние оповещателя

Состояние извещателя					
Текущее состояние:					
Измеренная температура:					
Скорость нарастания температуры:					

В данной группе отображается информация об извещателе: текущее состояние, текущая температура и скорость нарастания температуры.

Возможные состояния извещателя:

- Норма;
- Внутренняя неисправность;
- Пожар по обоим каналам;
- Пожар по максимальному каналу;
- Пожар по дифференциальному каналу;
- Пожар была зафиксирован по обоим каналам;
- Пожар была зафиксирован по максимальному каналу;
- Пожар была зафиксирован по дифференциальному каналу;
- Внимание по максимальному каналу.
- Настройки связи

Настройки связи						
Адрес устройства:	1					
Скорость:	19200 ~					
Стоп бит:	1 ~					
Четность:	Even 🗸					

В данной группе выполняется настройка параметров связи прибора: адрес оповещателя в сети Modbus и параметра линии связи RS-485.

Подключение к прибору

• Настройки извещателя

Настройки извещателя	
Режим фиксации:	Без фиксации
	О фиксацией
Максимально предупредительный канал:	🔘 Выключен
	Включен
Значение порога "Внимание":	70 🚖
Максимально аварийный канал:	🔘 Выключен
	Включен
Значение порога "Сработал":	90 🔹
Дифференциальный канал:	Выключен
	🔘 Включен
Скорость нарастания температуры:	5

В данной группе выполняются настройки извещателя: Режим максимального и дифференциального канала, значения порогов и скорости нарастания и единицы измерения.

4. Подключение к прибору

Для подключения к прибору нажмите кнопку 5 «Соединить» на панели управления.

В появившемся окне «Настройка порта» выберите номер и параметры порта.

🎉 Настр	ойка порта	? ×
Порт	COM5	~
Скорость	19200	~
Четность	Even	~
Стоп бит	1	~
	ОК	Cancel

Нажмите кнопку «ОК» для подключения к порту.

Если порт до упен для подключения и соединение установлено – иконка на панели управления сменится на .

Далее на панели управления выберите адрес устройства:



5. Считывание текущей конфигурации

При подключении к COM-порту программа автоматически начнет считывать данные с прибора, а на напели инструментов кнопка подсветится голубым выделением. Для прекращения запроса данных нажмите на кнопку 🖾 прочитать конфигурацию, чтобы снять выделение.

6. Запись конфигурации в прибор

Для записи конфигурации нажмите кнопку 👫 «Записать конфигурацию» на панели управления.

Конфигурация будет передана в прибор и сохранена в энергонезависимую память.

7. Перезагрузка прибора

Для перезагрузки прибора нажмите кнопку 🚟 «Перезагрузка устройства» на панели управления.

8. Сохранение конфигурации в файл

Для сохранения конфигурации в файл для последующей записи в другие приборы нажмите кнопку 🚍 «Сохранить файл конфигурации» на панели управления.

9. Загрузка конфигурации из файла

Для загрузки конфигурации из файла нажмите кнопку 🛅 «Открыть файл конфигурации» на панели управления.